



### MIRAGE III C — ZUSAMMENSETZUNGS-ANLEITUNG

Klebe Nr. 22 auf Nr. 23 und beide auf Nr. 3  
 Klebe Nr. 4 auf Nr. 24, beide auf Nr. 20 und alle drei auf Nr. 3  
 Föhre Nr. 21 durch das Loch in Nr. 25 hindurch und klebe.  
 Klebe Nr. 5 auf Nr. 6  
 Klebe jede der Nummern 26—30—28 auf auf die Nr. 29—27—31  
 Klebe jedes Paar in das entsprechende Loch  
 gemäss Zeichnung C  
 Klebe 5 und 6 gemäss Zeichnung B  
 Klebe die zusammengesetzten Teile von Zeichnung A auf Nr. 2  
 Klebe Nr. 1 auf Nr. 2 einschliesslich Nr. 17 und Nr. 18  
 Klebe Nr. 19 auf Nr. 2

Klebe (21 und 25) auf (1 und 2)  
 Klebe Nr. 32 gemäss Zeichnung B  
 Klebe Nummern 10 und 11 gemäss Zeichnung D auf Nr. 7  
 Klebe Nummer 7 auf (1 und 2)  
 Klebe Nummern 8 und 9 auf Nr. 7  
 Montiere Nummern 14 und 15 auf Nummern 10 und 11  
 Montiere Nr. 18 auf Nr. 17  
 Bringe Rad Nr. 14 in Stellung auf Nr. 10 und erhitze die Niete, mittels eines  
 Messers, damit das Rad sich frei drehen kann.  
 Dasselbe machst du mit Rad Nr. 15 auf Nr. 11, und mit Rad Nr. 16 auf Nr. 17.



MIRAGE III C

Starfix

VERZEICHNIS DER TEILE

- 1) Rumpfhälfte
- 2) Rumpfhälfte
- 3) Basis
- 4) Pilot
- 5) Flammrohrhälfte
- 6) Flammrohrhälfte
- 7) Untere Flügelfläche
- 8) Halber Oberflügel
- 9) Halber Oberflügel
- 10) Hauptlandungsgestell
- 11) Hauptlandungsgestell
- 12) Einzieklappe
- 13) Einzieklappe
- 14) Linkes Rad
- 15) Rechtes Rad
- 16) Bugfahrwerk
- 17) Buglandungsgestell
- 18) Bug-Einzieklappe
- 19) Bug-Einzieklappe
- 20) Sitz
- 21) Fito (Geschwindigkeitmesser)
- 22) Instrumententafel
- 23) Instrumententafel
- 24) Rettungsfaltboot
- 25) Bugkegel
- 26 — 27 — 28 — 29 — 30 — 31)  
Sechs halbe Bomben
- 32) Führerraum

ANWEISUNGEN

- 1) Vor Zusammensetzung des Flugzeuges sind die im Plan enthaltenen Anweisungen aufmerksam zu lesen.
- 2) Trenne nicht alle Teile des Flugzeuges auf einmal ab, sondern immer nur den Teil, den Du gerade brauchst.
- 3) Bevor Du die Teile mit Klebstoff bestreichst, vergewissere Dich, wo die genaue Stelle ist, an welcher der betreffende Teil anzubringen ist.
- 4) Benütze den Klebstoff nur in mässigen Mengen, um die Beschmutzung des Flugzeuges zu vermeiden.
- 5) Nach Zusammensetzung des Flugzeuges warte bis der Klebstoff eingetrocknet ist, bevor Du die Abziehbilder anbringst.
- 6) Befolge sorgfältig die gegebenen Anweisungen für Übertragen der Abziehbilder.

Hergestellt von :

STARPLAST INDUSTRIES (1967) LTD.

P. O. B. 91

MIGDAL HAEMEK — ISRAEL